



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	РТН1600Т_1	болт фланцевый	1
2	РТН1600Т_2	крышка головки цилиндра	1
3	РТН1600Т_3	прокладка крышки головки цилиндра	1
4	РТН1600Т_4	трубка сапуна	1
5	РТН1600Т_5	гайка коромысла	2
6	РТН1600Т_6	гайка регулировки коромысла	2
7	РТН1600Т_7	коромысло	2
8	РТН1600Т_8	болт коромысла	2
9	РТН1600Т_9	держатель пружинный впускного клапана	1
10	РТН1600Т_10	шляпка выпускного клапана	1
11	РТН1600Т_11	держатель пружинный выпускного клапана	1
12	РТН1600Т_12	пружина клапанная	2
13	РТН1600Т_13	колпачок маслосъёмный	1
14	РТН1600Т_14	держатель пружинный выпускного клапана	2
15	РТН1600Т_15	основание под толкатели	1
16	РТН1600Т_16	болт фланцевый	4
17	РТН1600Т_17	свеча зажигания F7RTC	1
18	РТН1600Т_18	болт М8*48.5	2
19	РТН1600Т_19	прокладка глушителя	1
20	РТН1600Т_20	глушитель	1
21	РТН1600Т_21	гайка фланцевая	8
22	РТН1600Т_22	дефлектор	1
23	РТН1600Т_23	болт фланцевый	20
24	РТН1600Т_24	головка цилиндра	1
25	РТН1600Т_25	болт М6*М8*135	2
26	РТН1600Т_26	прокладка изолятора карбюратора	1
27	РТН1600Т_27	изолятор карбюратора	1
28	РТН1600Т_28	прокладка карбюратора	1
29	РТН1600Т_29	карбюратор	1
30	РТН1600Т_30	прокладка воздушного фильтра	1
31	РТН1600Т_31	гайка фланцевая	3
32	РТН1600Т_32	фильтр воздушный	1

33	РТН1600Т_33	к заказу не доступно	
34	РТН1600Т_34	хомутик	2
35	РТН1600Т_35	прокладка крышки головки цилиндра	1
36	РТН1600Т_36	втулка направляющая	2
37	РТН1600Т_37	клапан выпускной	1
38	РТН1600Т_38	клапан впускной	1
39	РТН1600Т_39	толкатель	2
40	РТН1600Т_40	толкатель клапана	2
41	РТН1600Т_41	набор колец	1
42	РТН1600Т_42	поршень	1
43	РТН1600Т_43	палец поршневой	1
44	РТН1600Т_44	кольцо стопорное поршневого пальца	2
45	РТН1600Т_45	шатун в сборе	1
46	РТН1600Т_46	пробка сливная	2
47	РТН1600Т_47	прокладка сливной пробки	2
48	РТН1600Т_48	крышка картера	1
49	РТН1600Т_49	блок фиксированный резиновый	1
50	РТН1600Т_50	плечо рычага регулятора	1
51	РТН1600Т_51	шайба	1
52	РТН1600Т_52	прокладка	1
53	РТН1600Т_53	крепёж	1
54	РТН1600Т_54	к заказу не доступно	
55	РТН1600Т_55	к заказу не доступно	
56	РТН1600Т_56	к заказу не доступно	
57	РТН1600Т_57	к заказу не доступно	
58	РТН1600Т_58	подшипник	1
59	РТН1600Т_59	распредвал в сборе	1
60	РТН1600Т_60	шайба	1
61	РТН1600Т_61	балансир	1
62	РТН1600Т_62	регулятор центробежный в сборе	1
63	РТН1600Т_63	коленвал в сборе	1
64	РТН1600Т_64	подшипник	2
65	РТН1600Т_65	прокладка картера	1
66	РТН1600Т_66	направляющая втулка	2
67	РТН1600Т_67	картер	1

68	РТН1600Т_68	пробка	1
69	РТН1600Т_69	щуп в сборе	1
70	РТН1600Т_70	болт фланцевый	7
71	РТН1600Т_71	сальник	2
72	РТН1600Т_72	болт фланцевый	2
73	РТН1600Т_73	катушка зажигания	1
74	РТН1600Т_74	маховик	1
75	РТН1600Т_75	крыльчатка	1
76	РТН1600Т_76	стакан стартера	1
77	РТН1600Т_77	гайка фланцевая	1
78	РТН1600Т_78	стартер в сборе с дефлектором	1
79	РТН1600Т_79	выключатель двигателя	1
80	РТН1600Т_80	крепёж	2
81	РТН1600Т_81	трубка топливная	0,235
82	РТН1600Т_82	болт фланцевый	2
83	РТН1600Т_83	бак топливный в сборе	1
84	РТН1600Т_84	к заказу не доступно	1
85	РТН1600Т_85	тяга газа	1
86	РТН1600Т_86	пружина компенсатор	1
87	РТН1600Т_87	пружина	1
88	РТН1600Т_88	рычаг регулятора	1
89	РТН1600Т_89	болт рычага регулятора	1
90	РТН1600Т_90	основание регулятора	1