



<b>номер п/п</b>	<b>код</b>	<b>наименование</b>	<b>кол-во</b>
1	РТН1000Т_1	болт фланцевый	1
2	РТН1000Т_2	крышка головки цилиндра	1
3	РТН1000Т_3	прокладка крышки головки цилиндра	1
4	РТН1000Т_4	трубка сапуна	1
5	РТН1000Т_5	гайка коромысла	2
6	РТН1000Т_6	гайка регулировки коромысла	2
7	РТН1000Т_7	коромысло	2
8	РТН1000Т_8	болт коромысла	2
9	РТН1000Т_9	держатель пружинный впускного клапана	1
10	РТН1000Т_10	шляпка выпускного клапана	1
11	РТН1000Т_11	держатель пружинный выпускного клапана	1
12	РТН1000Т_12	пружина клапанная	2
13	РТН1000Т_13	колпачок маслосъёмный	1
14	РТН1000Т_14	пружинный держатель выпускного клапана	2
15	РТН1000Т_15	основание под толкатели	1
16	РТН1000Т_16	болт фланцевый	4
17	РТН1000Т_17	свеча зажигания F7RTC	1
18	РТН1000Т_18	болт М8*48.5	2
19	РТН1000Т_19	прокладка глушителя	1
20	РТН1000Т_20	глушитель	1
21	РТН1000Т_21	гайка фланцевая	8
22	РТН1000Т_22	дефлектор	1
23	РТН1000Т_23	болт фланцевый	20
24	РТН1000Т_24	головка цилиндра	1
25	РТН1000Т_25	болт М6*М8*135	2
26	РТН1000Т_26	прокладка изолятора карбюратора	1
27	РТН1000Т_27	изолятор карбюратора	1
28	РТН1000Т_28	прокладка карбюратора	1
29	РТН1000Т_29	карбюратор	1
30	РТН1000Т_30	прокладка воздушного фильтра	1
31	РТН1000Т_31	гайка фланцевая	3

32	РТН1000Т_32	фильтр воздушный	1
33	РТН1000Т_33	к заказу не доступно	
34	РТН1000Т_34	хомутик	2
35	РТН1000Т_35	прокладка крышки головки цилиндра	1
36	РТН1000Т_36	втулка направляющая	2
37	РТН1000Т_37	клапан выпускной	1
38	РТН1000Т_38	клапан впускной	1
39	РТН1000Т_39	толкатель	2
40	РТН1000Т_40	толкатель клапана	2
41	РТН1000Т_41	набор колец	1
42	РТН1000Т_42	поршень	1
43	РТН1000Т_43	палец поршневой	1
44	РТН1000Т_44	кольцо стопорное поршневого пальца	2
45	РТН1000Т_45	шатун в сборе	1
46	РТН1000Т_46	пробка сливная	2
47	РТН1000Т_47	прокладка сливной пробки	2
48	РТН1000Т_48	крышка картера	1
49	РТН1000Т_49	блок фиксированный резиновый	1
50	РТН1000Т_50	плечо рычага регулятора	1
51	РТН1000Т_51	шайба	1
52	РТН1000Т_52	прокладка	1
53	РТН1000Т_53	крепеж	1
54	РТН1000Т_54	болт фланцевый	2
55	РТН1000Т_55	датчик масла	1
56	РТН1000Т_56	крепеж	1
57	РТН1000Т_57	датчик масла	1
58	РТН1000Т_58	подшипник	1
59	РТН1000Т_59	распредвал в сборе	1
60	РТН1000Т_60	шайба	1
61	РТН1000Т_61	балансир	1
62	РТН1000Т_62	регулятор центробежный в сборе	1
63	РТН1000Т_63	коленвал в сборе	1
64	РТН1000Т_64	подшипник	2
65	РТН1000Т_65	прокладка картера	1
66	РТН1000Т_66	втулка направляющая	2

67	РТН1000Т_67	картер	1
68	РТН1000Т_68	пробка	1
69	РТН1000Т_69	щуп в сборе	1
70	РТН1000Т_70	болт фланцевый	7
71	РТН1000Т_71	сальник	2
72	РТН1000Т_72	болт фланцевый	2
73	РТН1000Т_73	катушка зажигания	1
74	РТН1000Т_74	маховик	1
75	РТН1000Т_75	крыльчатка	1
76	РТН1000Т_76	стакан стартера	1
77	РТН1000Т_77	гайка фланцевая	1
78	РТН1000Т_78	стартер в сборе с дефлектором	1
79	РТН1000Т_79	выключатель двигателя	1
80	РТН1000Т_80	крепёж	2
81	РТН1000Т_81	трубка топливная	0,235
82	РТН1000Т_82	болт фланцевый	2
83	РТН1000Т_83	бак топливный в сборе	1
84	РТН1000Т_84	к заказу не доступно	
85	РТН1000Т_85	тяга газа	1
86	РТН1000Т_86	пружина компенсатор	1
87	РТН1000Т_87	пружина	1
88	РТН1000Т_88	рычаг регулятора	1
89	РТН1000Т_89	болт рычага регулятора	1
90	РТН1000Т_90	основание регулятора	1
91	РТН1000Т_91	трубка защитная проводов	1
92	РТН1000Т_92	к заказу не доступно	
93	РТН1000Т_93	к заказу не доступно	
94	РТН1000Т_94	к заказу не доступно	
95	РТН1000Т_95	к заказу не доступно	
96	РТН1000Т_96	к заказу не доступно	
97	РТН1000Т_97	к заказу не доступно	
98	РТН1000Т_98	к заказу не доступно	
99	РТН1000Т_99	к заказу не доступно	
100	РТН1000Т_100	к заказу не доступно	
101	РТН1000Т_101	к заказу не доступно	

102	РТН1000Т_102	к заказу не доступно	
103	РТН1000Т_103	к заказу не доступно	