

номер п/п	код	наименование	кол-во
1	12020-E88F-0000	болт фланцевый М6*60	1
2	12500-E88F-600C	крышка головки цилиндра	1
3	12010-E90F-0000	прокладка крышки головки цилиндра	1
4	14201-E88F-1000	трубка сапуна Ф10*Ф15*110mm	1
5	14434-E88F-0000	гайка коромысла М6	2
6	14432-E88F-0000	гайка регулировки коромысла М6	2
7	14431-E88F-0000	коромыело	2
8	14433-E88F-0000	болт коромысла М6*М8*56	2
9	14445-E88F-0000	держатель впускного клапана	1
10	14447-E88F-0000	шляпка выпускного клапана	1
11	14446-E88F-0000	держатель выпускного клапана	1
12	14751-E88F-0000	пружина клапанная	2
13	14444-E88F-B000	колпачок маслосъёмный	1
14	14448-E88F-0000	держатель выпускного клапана	2
15	14449-E88F-1000	основание под толкатели	1
16	B5789-10LJ-080C	болт фланцевый	4
17	15010-E88F-0000	свеча зажигания F7RTC	1
18	12005-E88F-000C	болт М8*48.5	2
19	18010-E88F-0002	прокладка глушителя	1
20	18100-E88F-11B4	глушитель	1
21	B6177.1-08KG-000C	гайка фланцевая М8	8
22	11016-E88F-0000	дефлектор	1
23	B5789-06KG-012C	болт фланцевый M6×12×P1.0	20
24	12200-E90F-0000	головка цилиндра	1
25	12004-E88F-100C	болт М6*М8*135	2
26	17005-E88F-1000	прокладка изолятора карбюратора	1
27	17001-E88F-0100	изолятор карбюратора	1
28	17003-E88F-0100	прокладка карбюратора	1
29	17200-E90F-1002	карбюратор	1
30	17004-E88F-1000	прокладка воздушного фильтра	1
31	B6177.1-06KG-000C	гайка фланцевая М6	3
32	14200-E88F-1000	фильтр воздушный	1
33	к заказу не доступно	к заказу не доступно	

34	54106-G7A1-000K	хомутик	2
35	12010-E88F-0000	прокладка крышки головки цилиндра	1
36	11014-E88F-0000	втулка направляющая Ф12*20	2
37	14443-E90F-1000	клапан выпускной	1
38	14442-E88F-1000	клапан впускной	1
39	14410-E88F-0000	толкатель 5*166	2
40	14441-E88F-0000	толкатель клапана Ф9*46	2
41	20084-00009-00	набор колец	1
42	34004-00016-00	поршень	1
43	13111-E88F-0000	палец поршневой	1
44	13112-E88F-0000	кольцо стопорное поршневого пальца Ф1.0*Ф22.5	2
45	13200-E90F-0000	шатун в сборе	1
46	B5789-12LG-016C	пробка сливная M12×16×P1.5	2
47	B848-120H-0000	прокладка сливной пробки $\Phi12{ imes}\Phi20{ imes}2$	2
48	11200-E88F-0000	крышка картера	1
49	15002-E68F-0000	блок фиксированный резиновый	1
50	16001-E88F-1000	плечо рычага регулятора	1
51	B95-080G-000B	шайба Ф8×Ф17×1.0	1
52	B13871-0814-A000	прокладка Ф8×Ф14×5	1
53	16006-E88F-0000	крепёж Ф1.0*8mm	1
54	B5787-06KG-016C	болт фланцевый M6×16×P1.0	2
55	15020-E88F-0100	датчик масла	1
56	11013-E88F-0000	крепёж Ф 6.5	1
57	15030-E68F-0001	датчик масла	1
58	B275-6207-00	подшипник 6207	1
59	14100-E90F-0001	распредвал в сборе	1
60	14108-E88F-0000	шайба Ф16×Ф24×0.3mm	1
61	13401-E90F-0000	балансир	1
62	16010-E88F-0000	регулятор центробежный в сборе	1
63	13300-E90F-C001	коленвал в сборе	1
64	B275-6202-01	подшипник 6202	2
65	11012-E88F-1000	прокладка картера	1
66	11014-E68F-0000	втулка направляющая Ф8*14	2
67	11100-E90F-0000	картер	1

6811022-E88F-0000пробка M20*P2.56911010-E88F-1000шуп в сборе M20*P2.5/L:55mm70B5787-08LG-040Cболт фланцевый M8×40×P1.2571B9877.1-3552-A000сальник Ф35×Ф52×872B5789-06KG-025Cболт фланцевый M6×25×P1.07315100-E90F-0000катушка зажигания7415300-E88F-0000маховик7515004-E88F-2100крыльчатка7615003-E88F-0000стакан стартера77B6177.1-16MG-001Cгайка фланцевая M16×1.57815600-E88F-62REстартер в сборе с дефлектором	1 1 7 2 2 1 1 1 1 1
70B5787-08LG-040Cболт фланцевый M8×40×P1.2571B9877.1-3552-A000сальник Ф35×Ф52×872B5789-06KG-025Cболт фланцевый M6×25×P1.07315100-E90F-0000катушка зажигания7415300-E88F-0000маховик7515004-E88F-2100крыльчатка7615003-E88F-0000стакан стартера77B6177.1-16MG-001Cгайка фланцевая M16×1.5	7 2 2 1 1 1 1
71 B9877.1-3552-A000 сальник Ф35×Ф52×8  72 B5789-06KG-025C болт фланцевый M6×25×P1.0  73 15100-E90F-0000 катушка зажигания  74 15300-E88F-0000 маховик  75 15004-E88F-2100 крыльчатка  76 15003-E88F-0000 стакан стартера  77 B6177.1-16MG-001C гайка фланцевая M16×1.5	2 2 1 1 1 1
72B5789-06KG-025Cболт фланцевый M6×25×P1.07315100-E90F-0000катушка зажигания7415300-E88F-0000маховик7515004-E88F-2100крыльчатка7615003-E88F-0000стакан стартера77B6177.1-16MG-001Cгайка фланцевая M16×1.5	2 1 1 1 1 1
73       15100-E90F-0000       катушка зажигания         74       15300-E88F-0000       маховик         75       15004-E88F-2100       крыльчатка         76       15003-E88F-0000       стакан стартера         77       B6177.1-16MG-001C       гайка фланцевая М16×1.5	1 1 1 1
74       15300-E88F-0000       маховик         75       15004-E88F-2100       крыльчатка         76       15003-E88F-0000       стакан стартера         77       B6177.1-16MG-001C       гайка фланцевая М16×1.5	1 1 1 1
75       15004-E88F-2100       крыльчатка         76       15003-E88F-0000       стакан стартера         77       B6177.1-16MG-001C       гайка фланцевая М16×1.5	1 1 1
76 15003-E88F-0000 стакан стартера 77 B6177.1-16MG-001C гайка фланцевая M16×1.5	1
77 B6177.1-16MG-001C гайка фланцевая M16×1.5	1
78 15600-E88F-62RE стартер в сборе с дефлектором	1
79 15050-E68F-0000 выключатель двигателя	1
80 11015-E88F-0200 крепёж Ф10	2
81 17002-Е68Г-1000 трубка топливная ф4.5*ф8.5	0,235
82 B5787-08LG-025C болт фланцевый M8×25×P1.25	2
83 17100-E88F-30RE бак топливный в сборе	1
84 54130-Е70F-0000 болт Ф 27	1
85 16002-Е88Г-0000 тяга газа	1
86 16003-E88F-0000 пружина компенсатор Ф0.4*Ф5.7*213mm*30.5	1
87 16004-E88F-0000 пружина Ф1.4*Ф8.7*138mm*32.75	1
88 16020-Е88F-0100 рычаг регулятора	1
89 16031-E68F-000C болт рычага регулятора M6*21	1
90 16300-Е88F-0100 основание регулятора	1
91 55014-0155-0000 ручка Ф15.5	1