




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	12310-E04001-00B	картер запуск ручной	1
	12310-E04E02-00B	картер запуск электрический	1
2	37060-E04001-000	переключатель в сборе	1
3		О-кольцо	1
4		гайка М10	1
5	90103-0616-09	болт	2
6	91601-6202-P63	подшипник	1
7	90412-E04001-000	шайба	1
8	91401-0007-Z9	блокиратор	1
9	16061-E04001-000	ручка регулятора	1
10	90682-E04003-000	сальник	1
11	12013-E04001-000	шайба	2
12	12012-E04001-001	болт	2
13	90682-E04001-000	сальник	1
14	30750-E01001-002	датчик уровня масла	1
15	90103-0612-09	болт	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	11140-E06001-00B	головка блока цилиндров	1
2	11030-E04001-001	болт крышки блока цилиндров	1
3	11410-E04001-001	крышка головки блока цилиндров	1
4	90204-E04001-009	шпилька впускного клапана	2
5	30010-E01003-000	шпилька выпускного клапана	2
6	30010-E01003-000	свеча зажигания	1
7	11004-E04001-000	прокладка крышки головки блока цилиндров	1
8	11131-E04001-000	прокладка цилиндра	1
9	11003-E04001-001	болт крышки блока цилиндров	4
10	17004-E04001-000	трубка сапуна	1
11	91104-0008	штифт	2
12	11030-E04001-001	болт крышки головки	1
13		шайба крышки головки	1
14		прокладка крышки головки	1
15	90103-0612-09	болт М6×12	1
16	19304-E04001-001	кожух	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	12411-E04001-00B	крышка картера	1
2	15010-E04001-B00	крышка в сборе	1
3	15011-E04001-000	крышка горловина	1
4	15014-E04001-000	прокладка пробки маслозаливной горловины	2
5	15030-E04001-000	пробка маслозаливной горловины в сборе	1
6	15031-E04001-000	пробка маслозаливной горловины	1
7	91104-0002	штифт	2
8	16400-E04001-000	регулятор в сборе	1
9	16403-E04001-000	шайба	1
10	16420-E04001-000	регулятор	1
11	16411-E04001-000	хомут	1
12		вал регулятора	1
13	16401-E04001-000	болт регулятора	1
14	12001-E04003-000	прокладка крышки картера	1
	12001-E04001-000	прокладка крышки картера	1
15	90103-0840-09	болт регулятора	7
16	90682-E04001-000	сальник	1
17	91601-6207-P63	подшипник шаровой	1
18	91601-6202-P63	подшипник шаровой	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	13300-E04011-CR0	коленвал в сборе	1
2	13300-E04011-CR0	шестерня	1
3		регулятор передач	1
4		коленвал	1
5		ключ	1
6		подшипник 6207	1
7		13400-E04001-000	балансир




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	14312-E04001-000	гайка	2
2	14314-E04001-000	ось коромысла	2
3	14311-E04001-000	коромысло	2
4	11151-E04001-000	болт	2
5	14090-E04001-000	пластина	1
6	14070-E04001-000	толкатель	2
7	14081-E04001-000	клапан	2
8	14200-E04001-000	распредвал в сборе	1
9	11104-E04001-000	вращатель	1
10	11107-E04001-000	пружина клапана	1
11	11103-E04001-000	клапан пружинный	2
12	11105-E04001-000	седло клапана	1
13	11107-E04001-000	пружина клапана	1
14	11121-E06091-000	клапан впускной	1
15	11111-E06091-000	клапан выпускной	1
16	11101-E04001-000	шток клапана	1



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	13200-E04001-000	комплект поршневых колец	1
2	13111-E04001-000	поршень	1
3	13010-E04001-000	шатун в сборе	1
4	13013-E04001-000	болт шатуна	2
5	13121-E04001-000	палец поршня	1
6	13122-E04001-000	зажим пальца поршня	2




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	28200-E04001-000	стартер в сборе	1
2		винт	1
3		трещотка	1
4		пружина	1
5		трещотка стартера	2
6		пружина	2
7		стартер ручной	1
8		пружина ручного стартера	1
9		решетка вентилятора	1
10		шнур ручного стартера	1
11		ручка шнура ручного стартера	1
12		болт М6х8	3
13		крышка вентилятора	1
14		заглушка резиновая	1
15	19400-E04002-B02	ручной стартер в сборе	1
16	90103-0612-09	болт	5
17	35540-E01001-000	выключатель в сборе	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	16100-E04001-000	карбюратор в сборе	1
2		карбюратор	1
3		сопло	1
4		седло	1
5		клапан поплавковый	1
6		пружина клапана	1
7		поплавок	1
8		булавка	1
9		прокладка	1
10		чашка	1
11		прокладка	1
12		болт	1
13		болт	1




14		прокладка	1
15		дроссель	1
16		рычаг дросселя	1
17		вал рычага	1
18		игла	1
19		пружина	1
20		винт дросселя	1
21	17001-E04001-000	прокладка карбюратора	1
22	16001-E04001-000	прокладка изолятора	1
23	16003-E04001-000	изолятор карбюратор	1
24	17002-E04001-000	прокладка карбюратора	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	13510-E04001-000	маховик ручного запуска	1
2	13510-E04E01-000	маховик электрического запуска	1
3	19352-E04002-000	вентилятор охлаждения	1
4	28002-E04001-001	шкив стартера	1
5	13501-E04001-001	гайка 16ММ	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	30310-E04001-000	стартер	1
2		болт	2
3		провод электростартера	1
4		болт	2
5		контактор в сборе	1
6		винт	1



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	30400-E04002-000	катушка зажигания в сборе	1
2		катушка зажигания	1
3		шнур	1
4		держатель шнура	1
5		шумоглушитель	1
6	12313-E04001-000	люверс	1
7	30140-E01001-000	зарядка катушки зажигания	1
8	90103-0616-09	болт	2
9	19343-E04001-001	фиксатор	1
10	90103-0612-09	болт	1
11	90103-0625-09	болт	2




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	17100-E04001-000	фильтр воздушный в сборе	1
2	17130-E04001-000	фильтр воздушный	1
3		кронштейн	1
4		прокладка	1
5	17150-E04002-000	картридж воздушного фильтра	1
6	90312-E01001-009	гайка, М6	2
7	17104-E04001-000	крышка фильтра	1
8	90602-0600-39	гайка М6	2




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	90103-0612-09	болт	3
2	16520-E04001-001	регулятор в сборе	1
3	16062-E05001-001	стержень	1
4	16012-E04001-002	пружина дроссельной заслонки	1
5	16070-E04001-001	ручка регулятора	1
6	16063-E04001-000	пружина регулятора	1
7	90602-0600-39	гайка	1
8	16072-E01001-001	болт с квадратной головкой	1



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	18100-E04004-000	глушитель в сборе	1
2	18101-E04002-000	прокладка глушителя	1
3	90801-0003-Z9	шайба пружинная	5
4	90602-0800-39	гайка шестигранная	5
5	18157-E04001-000	труба	1
6	18001-E04002-000	прокладка глушителя	1



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	16600-E04001-B02	топливный бак в сборе	1
2		крышка топливного бака в сборе	1
3		крышка верхняя	1
4		крышка заливной горловины	1
5		фильтр топливный	1
6		бак топливный	1
7		кронштейн топливного бака в сборе	1
8		прокладка	1
9		кронштейн топливного бака	1
10	90686-E04001-000	шланг топливный	1
11	90740-E01001-001	зажим топливного шланга	2
12	90602-0600-39	гайка	2
13	90103-0625-09	болт	1



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	30350-E04003-B02	блок управления	1
2		ключ	1
3	90103-0612-09	болт	2