



FUBAG


мотопомпа PG 1000 (568714) двигатель H170F




номер п/п	код	наименование	КОЛ-ВО
1	11140-E02001-00B	головка цилиндра	1
2	90204-E01001-009	болт М6*113	2
3	90203-E01001-009	болт М8*34	2
4	11003-E01001-001	болт 8X55	4
5	11410-E01003-001	крышка головки цилиндра	1
6	11004-E01002-000	прокладка головки цилиндра	1
7	17004-E01002-000	сапун пробки	1
8	30010-E01003-000	свеча зажигания	1
9	11131-E03001-000	прокладка цилиндра	1
10	18001-E01001-000	прокладка глушителя	1
11	91104-0007	штифт	2
12	90103-0614-09	болт М6X14	4




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	12310-E03001-00B	картер	1
2	12012-E01001-001	болт сливной	2
3	90409-E01001-000	шайба	2
4	90682-E01001-000	сальник 25X41.25X6	1
5	30750-E01001-002	датчик уровня масла	1
6	90103-0612-09	болт М6Х12	1
7	37060-E01002-000	переключатель уровня масла	1
8	90103-0616-09	болт М6Х16	2
9	91601-6205-P63	подшипник	1
10	16061-E01001-000	вал рукоятки	1
11	90412-E01001-000	шайба 6*15*0.5	1
12	91401-0005-Z9	шпилька	1
13	16400-E01001-000	регулятор	1
14	90412-E01001-000	шайба 6*15*0.5	2
15	16420-E01001-000	регулятор передач	1
16	16411-E01001-000	вал регулятора	1
17	16401-E01001-000	бегунок регулятора	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	90103-0832-09	болт М8Х32	6
2	15031-E01001-000	щуп	1
3	15014-E01001-000	пробка	1
4	12411-E01001-00В	крышка	1
5	90682-E01001-000	сальник	1
6	91601-6205-P63	подшипник	1
7	91104-0002	дюбель	2
8	15011-E01001-000	крышка масло заливной горловины	1
9	12001-E01001-000	крышка	1
10	15030-E01001-R00	фильтр масляный	1
11	15010-E01001-R00	крышка в сборе	1



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	13200-E03001-000	комплект поршневых колец	1
2	13111-E03001-000	поршень	1
3	13121-E01001-000	палец поршня	1
4	13122-E01001-000	зажим штыря поршня	2
5	13010-E01001-000	шатун в сборе	1
6-2	13300-E03002-CR0	коленвал	1
7	13201-E03001-000	кольцо поршневое первое	1
8	13202-E03001-000	кольцо поршневое второе	1
9	13212-E03001-000	сальник	2
10	13211-E03001-000	втулка	1



номер п/п	код	наименование	КОЛ-ВО
1	14312-E04001-000	гайка опоры	2
2	14314-E04001-000	ось коромысла	2
3	14311-E01001-000	клапан коромысла	2
4	11151-E04001-000	болт поворотного рычага	2
5	14090-E01001-000	пластина	1
6	11112-E01001-000	фиксатор	1
7	14200-E02002-000	распредвал в сборе	1
8	14070-E01001-000	толкатель	2
9	14081-E02001-000	клапана	2
10	11104-E01001-000	ротатор клапана	1
11	11107-E01001-000	фиксатор пружина клапана	1
12	11103-E01001-000	клапан пружинный	2
13	11101-E01001-000	уплотнитель	1
14	11111-E01001-000	клапан выпускной	1
15	11121-E01001-000	клапан впускной	1
16	14300-E01001-000	коромысло в сборе	2



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	28200-E01002-B01	стартер в сборе	1
2	28221-E01001-000	шнур стартера	1
3	28210-E01001-000	ручка стартера	1
4	28110-E01001-R16	крышка вентилятора	1
5	19400-E01004-R16	стартер ручной	1
6	35540-E01001-000	выключатель в сборе	1
7	28202-E01001-000	болт 6X8	3




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	90103-0620-09	болт 6X20	1
2	19340-E01001-001	пластины боковые	1
3	90103-0612-09	болт 6X8	2
4	19304-E01001-001	кожух	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	16100-E02002-R00	карбюратор в сборе	1
2		карбюратор	1
3		сопло	1
4		форсунка	1
5		клапан поплавковый	1
6		пружина	1


7		поплавок	1
8		булавка	1
9		прокладка	1
10		чашка	1
11		болт сливной	1
12		болт чашки масла	1
13		болт сливной	1
14		прокладка	1
15		дроссель	1
16		рычаг	1
17		вал рычага	1
18		игра	1
19		игла	1
20		винт	1
21	17001-E01001-000	прокладка карбюратора	1
22	16001-E01001-000	изолятор	1
23	16003-E01001-000	изолятор карбюратора	1
24	17002-E01001-000	прокладка карбюратора	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	30400-E01002-000	катушка зажигания в сборе	1
2	30410-E01001-000	катушка зажигания	2
3	30440-E01001-000	крышка	1
4	35540-E01001-000	шнур выключателя	1
5	90103-0625-09	болт 6X30	2
6	13510-E01001-000	маховик	1
7	19352-E01003-000	вентилятор охлаждения	1
8	28002-E01001-001	чашка стартера	1
9	13501-E01001-001	гайка	1




номер п/п	код	наименование	кол-во
1	90103-0612-09	болт	2
2	16063-E01002-001	пружина	1
3	16072-E01001-001	болт	1
4	16070-E01001-001	ручка	1
5	90602-0600-39	болт	1
6	16012-E01001-002	пружина возврата дроссельной заслонки	1
7	16062-E01001-001	штанга	1
8	16520-E01001-001	регулятор в сборе	1



номер п/п	код	наименование	КОЛ-ВО
1	17100-E01A01-000	фильтр воздушный в сборе	1
2	17130-E01A01-000	фильтр воздушный в сборе	1
3	17217-E01001-000		1
4	17218-E01001-000	прокладка	1
5	90312-E01001-009	пластина	1
6	17104-E01A01-000	крышка воздушного фильтра	1
7	17198-E01A01-000		1
8	17150-E01002-000	картридж воздушного фильтра	1



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	18100-E01A02-000	глушитель в сборе	1
2	18160-E01A02-000	глушитель	1
3	18104-E01A01-000	протектор глушителя	1
4	18012-E01001-000	винт 5X8	4



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	16600-E01A01-B01	топливный бак в сборе	1
2	16730-E01001-000	крышка топливного бака в сборе	1
3	16731-E01001-000	крышка верхняя	1
4	16737-E01001-000	крышка заливной горловины	1
5	16666-E01001-000	фильтра топливный	1
6	16621-E01A01-B02	топливный бак	1
7	16643-E01001-000	стык	1
8	16643-E01001-000	прокладка	1
9	16681-E01001-000	стык	1
10	90686-E01001-000	шланг	1
11	90740-E01001-001	зажим шланга	2
12	90602-0600-39	гайка	2
13	90103-0632-09	болт	1