



номер п/п	код	наименование	кол-во
1	GB/T16674.1	болт М6×7	3
2	HST168F-091000	стартер	1
3	HST168F-083000	выключатель двигателя	1
4	GB/T16674.1	болт М6×12	4
5	HST168F-101000	крышка	1
6	GB/T6177.2	гайка М14х15	1
7	HST168F-090001	чашка стартера	1
8	HST168F-100001	вентилятор	1
9	HST168F-081000	маховик	1
10	GB/T16674.1	болт М6х16	1
11	HST168F-034000	сепаратор	1
12	GB/T16674.1	болт М6×12	1
13	HST168F-100002	крышка колеса	1
14	HST168F-I-031000	картер	1
15	HST168F-030005	болт М10х12	2
16	HST168F-030006	прокладка 10х16х1	2
17	HST168F-070002	штырь шестерни грм	1
18	GB/T895.2-86	кольцо блока б	1
19	HST168F-070008	кольцо 6х15х0.5	1
20	HST168F-072000	шестерня оборотов грм	1
21	HST168F-070008	кольцобх15х0.5	1
22	HST168F-070002	болт	1
23	HST168F-070003	коромысло	1
24	GB9/T7.1-02	прокладка фб	1
25	HST168F-070007	пружина	1
26	HST168F-070005	тяга регуляторов оборота	1
27	HST168F-070004	рукоятка	1
28	HST168F-070011	болт	1
29	HST168F-070010	штифт пружинный	1
30	GB9/T7.1-02	прокладка фб	1
31	HST168F-070006	пружина грм	1
32	GB6177.1	гайка М6	1
33	GB/T16674.1	болт М6х12	2
34	HST168F-071000	регулятор оборотов	1
35	HST168F-082000	катушка зажигания	1
36	GB/T16674.1	болт М6х25	2
37	HST168F-033000	датчик уровня масла	1
38	HST168F-032000	сальник	1
39	GB276-94	подшипник 6205	1
40	HST168F-041002	крышка шатуна	1
41	HST168F-041003	болт	2

42	GB/T1099-79	ключ	1
43	HST168F-I-051000	коленвал	
44	HST168F-030003	прокладка коленвала	1
45	HST168F-030004	штифт $\phi 18 \times 14$	2
46	GB276-94	подшипник 6205	1
47	HST168F-032000	сальник	1
48	HST168F-030002	крышка картера	1
49	HST168F-030001	вилка штепсельная масла	2
50	GB/T16674.1	болт M8x33	6
51	HST168F-I-061000	распредвал	1
52	HST168F-100003	пластина крепления	1
53	GB/T16674.1	болт M6x12	2
54	GB899-88	болт	2
55	HST168F-110001	прокладка глушителя	1
56	HST168F-I-111000	глушителя	1
57	GB97.1-02	прокладка 8	2
58	GB93-87	пружина 8	2
59	GB/T6170.1	гайка M8	2
60	GB/T16674.1	болт M6x12	4
61	HST168F-022000	крышка головки цилиндра	1
62	HST168F-020004	трубка	1
63	HST168F-020003	прокладка	1
64	HST168F-060008	гайка	2
65	HST168F-060007	гайка	
66	HST168F-060006	пластина	
67	HST168F-060009	болт	
68	HST168F-060005	пластина	1
69	F6RTC	свеча зажигания	1
70	HST168F-060010	основание пружины впускного клапана	1
71	HST168F-060011	основание пружины выпускного клапана	1
72	HST168F-060012	крышка верхняя	1
73	HST168F-060013	пружина клапана	2
74	HST168F-062000	прокладка клапана	1
75	GB/T16674.1	болт M8x55	4
76	HST168F-I-021000	головка цилиндра	1
77	HST168F-020001	штифт	2
78	HST168F-060003	клапан впускной	1
79	HST168F-060004	клапан выпускной	1
80	HST168F-I-020002	прокладка головки цилиндра	1
81	HST168F-040002	кольцо поршневое 1	1
82	HST168F-040003	кольцо поршневое 2	1
83	HST168F-040004	кольцо поршевое a	2
84	HST168F-040005	кольцо поршевое b	1
85	HST168F-I-040001	поршень	1

86	HST168F-040007	кольцо	2
87	HST168F-040006	палец поршня	1
88	HST168F-060002	толкатель	2
89	HST168F-I-060001	стержень	2
90	HST168F-041001	шток соединительный	1
91	GB6177.1	гайка М6	2
92	HST168F-011000	фильтр воздушный	1
93	HST168F-010004	прокладка воздушного фильтра	1
94	P18G	карбюратор	1
95	HST168F-010003	прокладка	1
96	HST168F-010001	пластина	1
97	HST168F-010002	прокладка	1
98	GB899-88	болт	2
99	HST168F-122000	крышка топливного бака	1
100	HST168F-120004	зажим фильтра	1
101	HST168F-123000	фильтр топливный	1
102	GB/T16674.1	болт m6x28	1
103	HST168F-121000	бак топливный	1
104	HST168F-120001	разъем топливного шланга	1
105	GB6177.1	гайка m6	2
106	HST168F-120002	шланг топливный	1
107	HST168F-120003	зажим	2
108	GB/T6177.1	гайка М8	4
109	WB80-021000	рама	1
110	GB/T16674.1	болт М8x30	4
111	WP20A-022000	ножка резиновая	4
112	GB/T6177.1	гайка М8	4
113	GB/T16674.1	болт М8x35	2
114	WB80-010015	прокладка резиновая	2
115	WB80-010001	крышка насоса	1
116	WP20A-010012	прокладка	4
117	GB/T16674.1	болтМ8x25	4
118	GB/T3452.1-82	сальник	1
119	GB/T3452.1-82	сальник	1
120	WB80-010013	пружина	1
121	WB80-010014	крышка	1
122	WB80-011000	сальник механический	1
123	GB/T1096-79	ключ	1
124	WB80-010002	импеллер	1
125	WP20A-010012	прокладка	1
126	GB/T16674.1	болт	1
127	WB80-010003	диффузор	1
128	WB80-012000	клапан обратный	1
129	GB/T3452.1-82	сальник	6

130	WB80-010004	корпус насоса	1
131	GB/Г3452.1-82	сальник	2
132	WP20A-010006	пробка заливной горловины	2
133	WB80-015000	винт типа Т	6
134	WP30A-010007	прокладка резиновая	2
135	WP30A-010008	коннектор	2
136	WP30A-010009	ключ гаечный	2
137	WP30A-014000	зажим	3
138	WB80-010016	патрубок	1
139	WB80-013000	сетка	1